ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Hot Box#4

PF-0856-0000-000





	[мм]
H	111
L	540
L1	400
L2	70
D	303

Вес устройства,
готового к работе
= 14,0 кг

Производитель:

Planika Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 38
86-061 Brzoza
Poland

- **Не устанавливайте камин в помещениях объемом менее 118 м^3 (45 м^2 с высотой потолка 2,6 м).**
- **Не устанавливайте камин в помещениях с сильными сквозняками, рядом с вентиляторами, вентиляционными отверстиями и т.д.**
- **Не разрешается устанавливать устройство в непосредственной близости к источникам влаги.**
- **Рядом с камином должен находиться углекислотный (CO_2) или порошковый огнетушитель.**
- **Устанавливая прибор, помните, что он должен легко демонтироваться для выполнения сервисных работ.**
- **Помещение, в котором будет установлен камин, должно оснащаться высокоэффективной вентиляцией для обеспечения полного обмена воздуха, по меньшей мере, ежечасно.**
- **Не включайте камин до его полной и правильной установки.**
- **Заполните топливную емкость только после окончательной установки камина.**
- **Не закрывать вентиляционных отверстий и вентиляторов.**
- **В случае монтажа больше чем одного устройства в помещении, минимальная требуемая кубатура помещения составляет суму требуемых кубатур для каждого из устройств.**
- **Ниша в которой установлен камин, должна выдерживать нагрузку 21,0 кг.**
- **Запрещается класть любые элементы на верхнюю плиту камина.**
- **Устройство должно быть защищено от детей, животных и посторонних лиц.**
- **Не устанавливайте устройство в передвижном объекте (например: кемпинг-фургон, прицеп, яхта).**

- Элементы конструкции над топкой должны быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов.
- В нише должна находиться розетка для подключения изделия к электропитанию.



- Изделие можно также установить свободно, однако обязательно надо сохранить минимальное расстояние 1000 мм от горючих материалов.
- В таком случае недалеко от изделия должна находиться розетка для подключения камина к электропитанию.



В целях обеспечения пожарной безопасности, в непосредственном контакте и в радиусе 1 м вокруг биокамина не должны находиться какие-либо легковоспламеняющиеся предметы. Planika также не рекомендует размещение предметов над биокамином, чувствительных к высоким температурам, поскольку это может значительно сократить срок их эксплуатации. Planika не несет ответственности за любой ущерб предметов над биокамином, возникший в результате высоких температур.

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru





После правильной установки, подключить изделие к электропитанию.



Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru

ВНИМАНИЕ!

- Проверьте правильность установки изделия и ознакомьтесь с прилагаемым к ней инструкцией по эксплуатации.
- Не заполняйте топливную емкость и не включайте топку, предварительно не изучив инструкции по эксплуатации.
- Если в будущем возникнет необходимость извлечь топку из ниши, подождите пока горючая жидкость полностью не выгорит, и на дисплее не высветится

, затем отключите топку от источника питания и извлеките ее из ниши.
- Храните данную инструкцию по монтажу в течение всего срока службы топки.

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru